

東2 (四連棟)	
東2 A區 ②	
380 V / 220 V	20 A
208 V / 120 V	100 A
東2 B區 ①②	
380 V / 220 V	75 A
208 V / 120 V	75 A
東2 C區 ①②	
380 V / 220 V	75 A
208 V / 120 V	100 A
東2 D區 ①②	
380 V / 220 V	75 A
208 V / 120 V	100 A

紅磚區	
C-1 A棟 ①②	
(2號門) 380 V / 220 V	90 A
(2號門) 190 V / 110 V	200 A
(2號門) 190 V / 110 V	50 A 擇一使用
(1號門) 380 V / 220 V	20 A 副盤
(1號門) 190 V / 110 V	50 A 擇一使用
(1號門) 190 V / 110 V	50 A
C-2 B棟 。	
380 V / 220 V	70 A
190 V / 110 V	25 A
C-4 棟	
380 V / 220 V	50 A
190 V / 110 V	20 A
C-5-1 E-1棟 ①	
380 V / 220 V	70 A
190 V / 110 V	25 A
C-5-2 E-2棟	
380 V / 220 V	60 A

*C-1館 接線請以2號門為主

*C-5-2 電力由C-5-1館空調盤提供(活動盤)

中二館 2F ①	
380 V / 220 V	60 A
190 V / 110 V	50 A

※中二館另提供發電機接線盤·分段開關為

NFB 300A

中4A館 1樓 ①②	
380 V / 220 V	75 A
190 V / 110 V	50 A
中4A館 2樓	
380 V / 220 V	20 A
190 V / 110 V	20 A
中4B	
1樓 ①②	
380 V / 220 V	60 A
208 V / 120 V	60 A
2樓 前區 ①②	
380 V / 220 V	60 A
208 V / 120 V	60 A
中4B 2F 後區 演講廳	
380 V / 220 V	40 A
208 V / 120 V	40 A
中5B(鍋爐室) ①②	
380 V / 220 V	75 A
190 V / 110 V	75 A
蒸餾室 2F	
380 V / 220 V	50 A
190 V / 110 V	30 A
蒸餾室 3F	
380 V / 220 V	50 A
190 V / 110 V	30 A
玻璃屋	
1、2樓都相同	
380 V / 220 V	30 A
120 V(單相)	30 A
LAB 48	
380 V / 220 V	40 A (中3-2)
190 V / 110 V	50 A (中3-2)
380 V / 220 V	15 A (中3-3)
208 V / 120 V	20 A (中3-3)

中三館 2F 拱廳 ①	
380 V / 220 V	30 A
190 V / 110 V	30 A

戶外電盤			
華山劇場 ①②		華山劇場外草皮	
380 V / 220 V	200 A	380 V / 220 V	20 A
190 V / 110 V	100 A		
樹前草地 ①②		東1A外戶外插座(餐車及戶外用電)	
380 V / 220 V	100 A	220 V(單相)	20 A 共3組
190 V / 110 V	40 A	110 V(單相)	20 A 共3組
中三前廣場		中六館前(藝術大街)	
220 V(單相)	30 A 共3組	380 V / 220 V	50 A
110 V(單相)	15 A 共6組	190 V / 110 V	30 A
忠孝三角		千層野台下方 ②	
380 V / 220 V	50 A	380 V / 220 V	200 A
190 V / 110 V	30 A	190 V / 110 V	100 A

備註

- 標示的額定電流皆為單相額定電流·總額定電流因各場館開關閘數及變壓器不同各有不同。
- 標示①②③為該區域設有各式舞台快接頭。
註:① 端子座 ② 快速接頭 美規 ③ 快速接頭 歐規
- A(電流)計算法: $A(\text{電流}) = W(\text{瓦}) \div V(\text{電壓})$ 例: 一盞220V 500W的燈使用為 $500 \div 220 = 2.27A$
- C-2 B棟另提供 380V/220V 350A 兩組。
- C-5-2 E2 棟照明由C5-1 E-1提供。
- 園區皆為3相4線式供電·並未提供 三相 220V。另有特別註明者為單相供電。